


ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

SM923 - SM924 - SM927


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ




1



2



3




4


SM923 52 - 505 mm X 270 mm
 SM923 70 - 685 mm X 270 mm
 SM923 85 - 835 mm X 270 mm

SM924 52 - 510 mm X 265 mm
 SM924 78 - 765 mm X 265 mm
 SM924 85 - 835 mm X 265 mm


SM927 52 - 502 mm X 265 mm
 SM927 85 - 835 mm X 265 mm



5




6




7




8




9




10




11



12



13



14

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал или комин, използван за отвеждане на димни газове от други уреди, като например централно отопление, бойлери и др.

При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.

Двигателят на изнесената аспирационна група се захранва от абсорбатора, монтиран в кухнята.

Преди да свържете абсорбатора към електрическата мрежа, се уверете, че напрежението, посочено на табелката с технически данни, съответства на напрежението на мрежата в жилището.

Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.

Правилното техническо обслужване осигурява добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.

Всички модели са изпълнени в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, извършвани от потребителя, не трябва да се правят от деца без наблюдение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с кабел или специален възел, които се предлагат от производителя или от неговия сервиз.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва по начина, посочен в инструкциите.
- Не приготвяйте фламбирани ястия под абсорбатора.

ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Уредът е подготвен фабрично както за работа в режим на филтриране (рециркулация), така и в режим на аспирация (отвеждане на въздуха навън).

- В режим на филтриране (фиг. 1) въздухът и парите, поемани от уреда, се пречистват както от филтъра за мазнини, така и от филтъра с активен въглен и се връщат обратно в помещението през отвор, направен в горната част на кухненския шкаф.
- В режим на аспирация (фиг. 2) парите се отвеждат директно навън през въздуховод, свързан с горната част на стената или с тавана. В този случай не са необходими нито въгленов филтър, нито въздушен дефлектор.

МОНТАЖ

За да се улесни монтажът на изделието в кухненския шкаф, се препоръчва да се свали стъклото (мод. SM924 - SM927), като се развият четирите винта M3x10, както е показано на фиг. 10.

Преди монтажа на уреда се уверете, че никоя от частите не е повредена по какъвто и да е начин. При наличие на повредени части се обърнете към продавача и не продължавайте с монтажа.

Прочетете внимателно всички указания по-долу, преди да монтирате уреда.

- Преди монтажа свалете металния филтър за мазнини. Той се сваля, като натиснете специалната му дръжка към задната страна на абсорбатора и завъртите филтъра надолу, така че да го освободите от гнездото му (фиг. 3).

При монтажа на уреда спазвайте указанията по-долу.

Уредът трябва да бъде монтиран от правоспособно лице. За да не бъдат повредени електронните компоненти на уреда, не използвайте допълнителни винтове.

Основни изисквания, които трябва да се спазят преди монтажа:

- Осигурете електрическото захранване.
- Осигурете отвор за отвеждане на въздуха – както за режима на филтриране, така и за режима на аспирация.
- Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.
- Не използвайте винтове за закрепване на изходящата тръба към абсорбатора.
- Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър.

(Например: ако използвате 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)

- Избягвайте резки промени в посоката.
- Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм или 200 мм по цялата дължина.
- Използвайте въздуховоди, одобрени съгласно действащите стандарти.
- При уредите, оборудвани с 2 двигателя, използвайте тръба с постоянен диаметър 200 мм по цялата дължина.
- В дъното на кухненския шкаф трябва да е направен отвор с подходящи размери, за да задържи уреда в правилно положение (фиг. 4):

SM923 520 - 505 мм x 270 мм

SM923 700 - 685 мм x 270 мм

SM923 850 - 835 мм x 270 мм

SM924 520 - 510 мм x 265 мм

SM924 780 - 765 мм x 265 мм

SM924 850 - 835 мм x 265 мм

SM927 520 - 502 мм x 265 мм

SM927 850 - 835 мм x 265 мм

Веднага след изрязването на отвора в кухненския шкаф, следвайки внимателно указанията по-горе, регулирайте закрепващите пружини в зависимост от дебелината на панела, към който ще бъде закрепен уредът (фиг. 5).

След това вкарайте абсорбатора в кухненския шкаф, докато закрепващите пружини се захванат напълно.

Закрепете абсорбатора към шкафа – от предната и от задната страна – с помощта на приложените винтове (фиг. 6 SM923 - фиг. 11 SM924-SM927).

Накрая поставете обратно филтрите за мазнини, свалени преди това.

Внимание!

Преди да свържете гъвкавия отвеждащ въздуховод към двигателя, се уверете, че възвратният клапан, разположен на изхода за въздух на двигателя, се върти свободно.

Режим на аспирация

Свържете фланеца към отвора за отвеждане на въздуха с подходяща тръба. Свържете уреда към електрическата мрежа чрез хранящия кабел.

Режим на филтриране

Свържете към фланеца подходяща тръба, която да отведе въздуха до горната част на кухненския шкаф. Свържете уреда към електрическата мрежа чрез захранващия кабел.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Модели: SM923 - SM924 - SM927 (фиг. 8)

A: Вкл./изкл. на двигателя (1-ва степен на мощност)

B: 2-ра степен на мощност

C: 3-та степен на мощност

D: 4-та степен на мощност

E: Вкл./изкл. на осветлението

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- Грижливото техническо обслужване гарантира добра работа и дълготрайни експлоатационни качества.
- Особено внимание изисква филтърът за мазнини. Той се сваля, като натиснете специалната му дръжка към задната страна на абсорбатора и завъртите филтъра надолу, така че да го освободите от гнездото му (фиг. 3). Поставянето на филтъра става в обратен ред.
- Филтърът за мазнини трябва да се почиства редовно – ръчно или в съдомиялна машина – най-малко веднъж на два месеца или по-често, в зависимост от употребата.
- При работа в режим на филтриране е необходимо периодично да се сменя въгленовият филтър (фиг. 7 - SM923 / фиг. 12-13 - SM924 - SM927). Въгленовият филтър се сваля, като първо се сваля филтърът за мазнини (фиг. 3) и след това се издърпа съответното пластмасово езице на въгленовия филтър, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 7 - SM923 / фиг. 12-13 - SM924 - SM927). Поставянето на въгленовия филтър става в обратен ред. Смяната на въгленовия филтър се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на шест месеца.
- За почистване на самия уред се препоръчва използването на хладка вода и неутрален почистващ препарат, като трябва да се избягват абразивни продукти. За уредите от неръждаема стомана се препоръчват специализирани препарати (следвайте указанията, посочени върху самия продукт, за да постигнете желаните резултат).
- **Внимание!** За да свалите уреда от кухненския шкаф, развийте с отвертка крепежните винтове (фиг. 6 SM923 - фиг. 11 SM924 - SM927) и свалете филтрите за мазнини (фиг. 3). Натиснете с необходимата

сила малката дръжка на пружините, които се намират във вътрешността на вградения блок, за да освободите уреда от шкафа.

Смяна на LED лампата при SM924

Преди да смените LED лампата, изключете уреда, след което с подходящи инструменти извадете LED лампата от гнездото ѝ (фиг. 9).

Разединете LED лампата от конектора ѝ и я заменете с лампа с аналогични характеристики.

За да намерите правилната LED лампа, направете справка със списъка на резервните части.

Смяна на LED лентата при SM923 и SM927

Свалете филтъра за мазнини и натиснете LED лентата, разположена във вътрешната част на вградения блок, докато пружините се освободят, след което разединете конектора и заменете лентата с аналогична (фиг. 14).

** Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Смяната на захранващия кабел трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал.*

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90009992324 - EM12/24